

TH-912

IRRIGADOR BUCAL



ES Instrucciones de funcionamiento

Gracias por comprar el irrigador bucal TH-912 de B.Well. Este dispositivo es útil para limpiar los espacios interdentales y eliminar la placa de manera eficaz. Evita la aparición de sarro dental y es perfecto para la prevención de caries y enfermedades periodontales. El irrigador bucal TH-912 es una pequeña unidad para el cuidado bucal en caso de que tenga puentes, implantes, coronas o aparatos de ortodoncia.

También puede utilizarse para masajear las encías, lo que mejora la circulación sanguínea y promueve la cicatrización gingival. Tres modos de funcionamiento aseguran la máxima eficacia de la unidad.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

① ADVERTENCIA

Nunca utilice las soluciones siguientes para irrigación bucal:

- Sustancias y soluciones que contengan partículas suspendidas (decociones, suspensiones, infusiones, etc.). Tales partículas pueden obstruir el tubo de succión y la boquilla.
- Soluciones oleosas. El aceite es un disolvente orgánico cuyo uso puede tener un efecto corrosivo en el tubo de succión y los componentes del dispositivo.
- Soluciones antisépticas (permanganato de potasio, miramistina y otros fármacos antisépticos).
- Soluciones de enjuague bucal corrientes.
- Soluciones salinas, pasta de dientes o sustancias químicas.

Permitidas para irrigación bucal:

- Agua limpia (hasta 40 °C). Utilice agua filtrada si la calidad del agua corriente en su zona es mala.
- Enjuagues especiales para su uso con el irrigador (siempre mezclados con agua en una proporción definida. Para conocer las proporciones recomendadas consulte las instrucciones del fabricante del enjuague).

① PRECAUCIÓN Si se utilizan soluciones especiales para el irrigador, asegúrese de limpiar el dispositivo con agua dulce después de utilizarlo: rellene el depósito de agua con agua y execute un ciclo de irrigación vaciando el dispositivo en el desagüe. Preste especial atención a la fecha de caducidad de las soluciones permitidas. No utilice soluciones caducadas.

② PRECAUCIÓN

- El dispositivo cuenta con baterías integradas. No exponga la unidad al fuego ni al calor, no la cargue, utilice o deje en sitios con una temperatura del aire alta.
- No utilice el cargador de inducción con el enchufe o el cable dañados.

△ PRECAUCIONES:

- No deje ni guarde el dispositivo y el cargador sin contacto donde puedan caerse a una bañera, lavabo o vátter. Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No sumerja el irrigador en agua.
- No utilice el dispositivo si el cargador o el cable de alimentación están dañados o conectados de manera incorrecta. Esto podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. El fabricante o un técnico de mantenimiento cualificado deberán sustituirlo.
- No rompa, doble, retuerza ni tire del cable de alimentación ni aplique demasiada fuerza sobre él mismo. Sobre todo no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación y no coloque el cable de alimentación entre tales objetos. Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No sumerja el cargador sin contacto en agua ni lo lave con agua. Podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito.
- No enchufe ni desenchufe el cargador sin contacto de la toma de corriente con las manos mojadas. Podría provocar una descarga eléctrica.
- Mantenga el dispositivo alejado del alcance de los niños. El incumplimiento de esta norma puede provocar accidentes y situaciones peligrosas, por ejemplo, la ingestión accidental de los accesorios o las piezas desmontables de la unidad por un niño.
- Limpie regularmente el cargador sin contacto para que no acumule polvo. El incumplimiento de esta medida de precaución puede provocar un incendio debido a un fallo del aislamiento a causa de la humedad y la acumulación de polvo.
- Compruebe siempre que el cargador sin contacto esté conectado a la toma de corriente con la tensión nominal adecuada. El incumplimiento puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No desmonte ni repare el instrumento usted mismo. Podría lesionarse o provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Para las reparaciones (como las sustituciones de la batería) póngase en contacto con el Centro de atención y servicio técnico de B.Well.
- No guarde la unidad donde pueda caerse y romperse en varios pedazos (por ejemplo, sobre un lavabo).
- No utilice el dispositivo con boquillas sueltas.

△ ADVERTENCIA:

- Los niños y las personas que no puedan utilizar el dispositivo de manera independiente, así como las personas con una sensibilidad bucal debilitada, no deberán usarlo. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar lesiones en el usuario. Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento podrán utilizar este dispositivo si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del mismo de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

Utilice el dispositivo exclusivamente para la limpieza de la boca. El chorro de agua a alta presión puede provocar lesiones graves si se dirige hacia los ojos, la nariz, los oídos o la garganta. Consulte a su dentista antes de utilizar el dispositivo para el tratamiento de la boca o si padece alguna enfermedad periodontal grave.

- Las personas con dolor de muelas o gingival no deberán utilizar el irrigador bajo ninguna circunstancia. Consulte a su dentista.

Durante el uso, no presione la boquilla contra los dientes ni las encías, ya que podría hacerse daño.

- No utilice agua por encima de los 40 °C de temperatura para llenar el depósito.

Cuando desconecte el cargador sin contacto de una toma de corriente, agárrelo siempre por el enchufe, no por el cable. El incumplimiento puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.

Mantenga el dispositivo limpio, y utilice solo agua corriente para la limpieza bucal. Algunos tipos de líquidos pueden dañar el dispositivo. Por este motivo, no utilice líquidos incluidos en la lista de líquidos prohibidos para la irrigación.

Después de utilizar el dispositivo asegúrese de vaciar el agua restante del depósito y a continuación encienda el dispositivo durante 2-3 segundos para vaciarlo por completo. En caso de no cumplir con las normas sanitarias de uso del dispositivo, puede desarrollarse el crecimiento de hongos y bacterias, lo que podría ser perjudicial para la salud. También podría provocar olores desagradables y un mal funcionamiento.

2. USO PREVISTO

El irrigador bucal TH-912 con accesorios está diseñado para:

- Un cuidado completo y una ayuda para la higiene de la cavidad bucal y los espacios interdentales.
- El cuidado de la boca en personas con puentes, implantes, coronas o aparatos de ortodoncia.
- La limpieza y el masaje de las encías.

Está previsto para un uso privado.

Contraindicaciones:

- Antes de utilizar el irrigador se recomienda consultar a un dentista en caso de intervención quirúrgica bucal o fase de empeoramiento de una enfermedad bucal crónica.
- Durante los primeros usos del irrigador puede producirse un sangrado gingival leve.
- En el caso de las encías sanas, el sangrado debería parar en las dos primeras semanas.
- Si después de 2 semanas aún le sangran las encías, deje de utilizar el irrigador y consulte a su dentista.

3. ELEMENTOS INCLUIDOS

Irrigador bucal TH-912.

Contenido incluido en la entrega:

- Irrigador bucal
- 2 boquillas estándar
- 1 boquilla ortodóntica
- 4 boquillas para la limpieza de la lengua
- 1 boquilla periodontal (para las encías)
- Depósito de agua de 150 ml
- 1 filtro
- 1 tubo de succión
- Juego de fijación a la pared (juego de tornillos y tacos de pared)
- 1 estuche

- 1 cargador sin contacto
- 1 manual del usuario
- 1 tarjeta de garantía
- 1 caja

① Nota: Puede haber humedad dentro del depósito de agua o el tubo de succión en el momento de la compra. Esta humedad es producto del agua destilada utilizada para probar el producto y es segura para las personas

Accesorios del irrigador TH-912 de B.Well (vendidos por separado):

Juegos de boquillas:

Boquilla ESTÁNDAR para el irrigador TH-912




Disenada para la limpieza de los espacios interdentales contra bacterias y partículas de comida. El periodo de uso recomendado hasta la sustitución es de 6 meses.

△ IMPORTANTE:

Por motivos de higiene personal, cada miembro de la familia deberá utilizar su propia boquilla. Por esta razón, las boquillas están marcadas con colores distintos.

Boquilla ORTODÓNTICA para el irrigador TH-912



Ideal para limpiar puentes, aparatos de ortodoncia y coronas.

Limpieza eficaz de todos los componentes de estructuras artificiales.

El periodo de uso recomendado hasta la sustitución es de 6 meses.

Boquilla PERIODONTAL para el irrigador TH-912

Adecuada para la limpieza diaria de la lengua.

Elimina la placa bacteriana y refresca el aliento.

El periodo de uso recomendado hasta la sustitución es de 6 meses.

Boquilla PERIODONTAL para el irrigador TH-912

Ideal para limpiar márgenes de las encías y las bolsas gingivales, además de para limpiar las superficies bajo las prótesis y los puentes dentales.

El periodo de uso recomendado hasta la sustitución es de 6 meses.

4. PREPARAR EL IRRIGADOR PARA SU FUNCIONAMIENTO

Pulse el botón de encendido/apagado para encender y apagar el dispositivo.

Pulse el botón de modo para elegir el modo de chorro de agua deseado (normal, suave, pulsos). El modo seleccionado se mostrará en el indicador de modo.

Si desea utilizar un modo distinto, pulse el botón de modo hasta que cambie a la configuración deseada. Pulsar el botón de modo cambiará los modos entre normal, suave y pulsos.

Modo y su indicador

- Botón de modo (pulsarlo cambiará la configuración del chorro de agua e iluminará el indicador de modo correspondiente).

- Normal: limpieza bucal eficaz.

3. Suave: limpieza delicada para dientes y encías sensibles.

4. Pulsos: limpieza y masaje de las encías.

① Nota: Cuando utilice el dispositivo por primera vez, pulse el botón de encendido/apagado para encenderlo y pruebe cada uno de los modos de chorro de agua con el depósito lleno de agua.

5. FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO A LA PARED

En caso necesario, el irrigador puede fijarse a la pared.

Se incluye el juego de tornillos y tacos.

Los orificios de montaje están ubicados en la parte trasera del cargador.

- Mida la distancia entre los orificios y coloque los tacos en los puntos marcados en la pared.

- Acopte el cargador a los tornillos colocados en la pared.

- Compruebe que la fijación a la pared sea segura.

6. CARGA DEL DISPOSITIVO

- Conecte el cargador sin contacto a la corriente.

- Coloque el irrigador en el cargador sin contacto.

- El indicador «CH». Parpadea durante la carga del irrigador, cuando el dispositivo está completamente cargado, el indicador «CH» se apagará.

- Cuando se complete la carga, desenchufe el cargador sin contacto de la corriente.


① Nota: Si el indicador «CH» parpadea durante y después del procedimiento, significa que se necesita cargar la batería del irrigador.

Se tardan aproximadamente 24 horas en cargar la batería por completo.


7. USO DEL DISPOSITIVO

- Acople la boquilla en el hueco correspondiente de la unidad principal. Para sacar la boquilla, pulse el botón para soltar la boquilla y tire de ella hacia arriba.


- Llene el depósito con agua utilizando cualquiera de los métodos siguientes:



Retire el tapón del depósito de agua, sujetela unidad principal de manera que esté horizontal y llene el depósito con agua a una temperatura por debajo de 40 °C. Cierre el depósito de agua con el tapón y asegúrese de que esté bien colocado.



Retire el depósito de agua mientras mantiene la unidad principal en posición vertical. Llene el depósito con agua a una temperatura por debajo de 40 °C y vuelva a colocar el depósito en el dispositivo.



Retire el tapón del depósito de agua mientras mantiene la unidad principal en posición vertical. Llene el depósito con agua a una temperatura por debajo de 40 °C y vuelva a colocar el depósito en el dispositivo.

① PRECAUCIÓN No utilice el irrigador lleno de agua sin la boquilla, ya que podría provocar un mal funcionamiento del dispositivo.

- Utilice siempre agua corriente.

- No vierta las soluciones de la lista de soluciones prohibidas, especificada al comienzo de las instrucciones, Sección 1, Precauciones de seguridad.

- Para asegurar un funcionamiento sin problemas, asegúrese de que el irrigador esté apagado cuando el depósito se esté llenando con agua.

- No utilice el dispositivo sin agua, excepto en el momento de verter el agua restante después de su uso. Utilizar el dispositivo sin agua puede provocar un mal funcionamiento.

- Antes de encender el dispositivo, colóquese la boquilla del irrigador en la boca. Inclínese sobre el lavabo y mantenga el dispositivo en posición vertical mientras dirige la boquilla hacia los dientes y las encías. No pulse el botón de encendido/apagado hasta que se haya metido la boquilla en la boca. Comience el tratamiento desde la parte posterior de la boca, deteniéndose en los espacios interdentales para una mejor desinfección. Continúe hasta que todas las zonas alrededor y entre los dientes estén limpias. Si coloca el dispositivo bocaabajo se detendrá la succión del agua desde el depósito. Para evitar las salpicaduras, cubrase la boca ligeramente durante la irrigación.

- El dispositivo empieza a funcionar en el modo elegido previamente. Para cambiar el modo de funcionamiento pulse el botón de selección de modo. El tiempo de funcionamiento del dispositivo con el depósito de agua completamente lleno varía entre 40 y 100 segundos en función del modo de funcionamiento seleccionado. Mantenga la boca ligeramente abierta para que el agua pueda salir de ella.

- Diríja el chorro lo más perpendicularmente posible hacia el espacio interdental o las uniones dentogingivales. Mueva el dispositivo lentamente a lo largo del arco dental. Preste especial atención a la limpieza del espacio interdental y la zona alrededor de los aparatos de ortodoncia. Para obtener mejores resultados, empiece por la zona molar (dientes posteriores) y avance lentamente hacia los dientes anteriores. Mueva el dispositivo a lo largo de las encías, pero deténgase en los espacios interdentales. Continúe hasta que todas las zonas alrededor de los dientes estén completamente limpias. Recuerde que la irrigación bucal no sustituye a lavarse los dientes con un cepillo. Lávese los dientes o la dentadura postiza después de comer durante al menos cinco minutos y luego utilice este dispositivo.

- Pulse el botón de encendido/apagado después de usar el irrig