B.Well
Caring for everyone

WI-912

ي‌ومرف ءاورم

B.WELL SWISS CONTROLLED

AR تعليمات التشغيل

نشكرك على شراء المرواء الفموي WI-912 من شركة B.Well. يُساعدك الجهاز على تنظيف الفراغات بين الأسنان وإزالة الجير بفاعلية. ويمنع تكوّن قلح الأسنان، كما أنّه مثالي في الوقاية من التسوس وأمراض اللثة. المرواء الفموي WI-912 عبارة عن وحدة صغيرة للعناية بالفم في حالة كان لديك جسور أسنان، وأسنان مزروعة، وتيجان، ودعامات. كما يُمكن استخدامه لتدليك اللثة ممّا يُحسن الدورة الدموية و يُعزز التئام اللثة. الجهاز مزوّد بثلاث أوضاع تشغيل تضمن الفعالية القُصوى للوحدة.

1. احتياطات السلامة

ⓘ تحذير!

لا تستخدم أي مما يلي كمحاليل للمرواء الفموي:

- المواد والمحاليل التي تحتوي على جسيمات عالقة (مستخلصات الغلي والمعلقات ومستخلصات النقع، وما إلى ذلك) قد تتسبب هذه الجسيمات في انسداد خرطوم الشفط وفوهة المحاليل المحتوية على زيت. الزيت عبارة عن مذيب عضوي واستخدامه قد يؤدي إلى تآكل خرطوم الشفط ومكونات الجهاز.
- المحاليل المحتوية على الزيت. الزيت عبارة عن مذيب عضوي واستخدامه قد يؤدي إلى تآكل خرطوم الشفط ومكونات الجهاز.
- محاليل مُطهرة (بيرمنغنات البوتاسيوم، وميرامستين، وعقاقير مطهرة أخرى).
- محاليل غسول الفم المنتشرة.
- المحاليل الملحية، أو معجون الأسنان أو المواد الكيميائية.

يُسمح لك استخدام ما يلي للمرواء الفموي:

- ماء فاتر نظيف (حتى 40 °C). استخدم الماء المرشّح إذا كان ماء الصنبور في منطقتك متدنى الجودة.
- غسول الفم المخصص للاستخدام مع المرواء (غالبا ما يُمزج بنسبة محددة من الماء. لمعرفة النسب الموصى بها اطلع على تعليمات الغسول للشركة المصنعة).

ⓘ احذر! في حالة استخدام محاليل خاصة بالمرواء، تأكد من تنظيف الجهاز بماء فاتر عذب بعد استخدام هذا المحلول: املأ خزان المياه بالماء وشغل دورة إرواء إضافية، من خلال صرف المياه من الجهاز باستخدام الفوهة. أنتبه بشدة لتواريخ انتهاء صلاحية المحاليل المسموح بها. لا تستخدم أبدًا المحاليل المنتهية الصلاحية.

ⓘ احذر!

- الجهاز مزوّد ببطاريات مدمجة. تجنّب إلقاء الوحدة في النار أو تسخينها أو شحنها أو استخدامها أو تركها في مناطق ذات درجة حرارة مرتفعة.
- لا تستخدم أبدًا الشاحن الاستقرائي مع سلك تالف أو مقبس طاقة معطوب.

⚠ التدابير الاحتياطية:

- لا تترك الجهاز أو الشاحن اللاسلكي أو تُخزنهما في مكان قد يتعرضا به للسقوط على الأرض أو السقوط في حوض الاستحمام أو الحوض أو المرحاض. قد يؤدي هذا إلى حدوث صعق كهربائي أو حريق.
- لا تغمر المرواء في الماء.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان أي من الشاحن أو سلك الطاقة تالفين أو غير متصلين على النحو الصحيح. قد يؤدي هذا إلى حدوث صعق كهربائي أو ماس كهربائي أو حريق. يجب استبداله من خلال الشركة المصنعة أو وكيل خدمة مؤهل.
- لا تكسر سلك الطاقة أو تثنيه أو تسحبه أو تلويه أو تعرضه لطاقة مفرطة. علاوة على ذلك، لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة ولا تضع سلك الطاقة بين أشياء ثقيلة. قد يؤدي هذا إلى حدوث صعق كهربائي أو حريق.
- لا تغمر الشاحن اللاسلكي بالماء أو تغسله بالماء. قد يؤدي هذا إلى حدوث صعق كهربائي أو ماس كهربائي.
- لا توصّل الشاحن اللاسلكي بمنفذ الطاقة أو تفصله عنه بأيدي مبتلة. قد يؤدي هذا إلى حدوث صعق كهربائي.
- خزن الجهاز بعيدًا عن أيدي الأطفال. قد يؤدي الفشل في اتباع هذه القاعدة إلى التعرض لحوادث ومواقف خطرة، على سبيل المثال، بلع الطفل للملحقات وأجزاء الوحدة القابلة للفصل بالخطأ.
- نظف بانتظام الشاحن اللاسلكي، بحيث لا يجمّع غبار. قد يؤدي الفشل في اتباع هذه التدابير الاحتياطية إلى حدوث حريق بسبب فشل العزل الناتج عن الرطوبة وتراكم الغبار.
- تحقق دائمًا أن الشاحن اللاسلكي متصل بمصدر طاقة ذو معدل جهد مناسب. قد يؤدي الفشل في تنفيذ هذا إلى حدوث صعق كهربائي أو حريق.
- لا تفكك الجهاز أو تصلحه بنفسك. قد يؤدي هذا إلى حدوث حريق أوصعق كهربائي أو إصابة شخصية.
- لإجراء أعمال إصلاح (مثل استبدال البطارية) اتصل بمركز خدمة ودعم B.Well المعتمد.
- لا تترك الوحدة في مكان قد تسقط منه وتتكسر إلى قطع (مثل السقوط في الحوض).
- لا تستخدم الجهاز عند فقدان الفوهات.

⚠ تحذير:

- يُحذر استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال والأشخاص الذين لا يُمكنهم تشغيل الجهاز بمفردهم، وكذلك الأشخاص المصابين بحساسية شديدة في تجويف الفم. قد يؤدي الفشل في تنفيذ ذلك إلى حدوث إصابة شخصية. يمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال البالغين من العمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يُعانون من انخفاض القدرات البدنية والحسية والعقلية أو قلة الخبرة والمعرفة إذا توفرت لهم الرقابة والتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنتج عنه.
- لا تستخدم الجهاز إلا في تنظيف تجويف الفم. قد يتسبب تدفق ضغط الماء المرتفع في إصابة خطيرة عند توجيهه إلى العينين أو الأنف أو الأذن أو الحلق. استشر طبيب الأسنان قبل أن تستخدم هذا الجهاز في علاج تجويف الفم لدى الأشخاص المصابين بالتهاب حاد في دواعم السن.
- لا يُمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام في الأسنان واللثة استخدام المرواء في جميع الأحوال. استشر طبيب الأسنان.
- أثناء الاستخدام، لا تضغط الفوهة بشدة في الأسنان أو اللثة، لأن ذلك قد يسبب أذى.
- لا تصب أبدًا ماء تزيد درجة حرارته عن 40 درجة مئوية في خزان المياه.
- عند فصل الشاحن اللاسلكي من منفذ الطاقة، امسك دائمًا بمقبس الطاقة وليس السلك. قد يؤدي الفشل في تنفيذ هذا إلى حدوث صعق كهربائي أو ماس كهربائي أو حريق.
- حافظ على الجهاز نظيف ولا تستخدم سوى ماء الصنبور العذب والفاتر لتنظيف الفم. قد تؤدي بعض أنواع السوائل إلى تلف الجهاز. وبالتالي، لا تستخدم أبدًا أي من السوائل الواردة في قائمة سوائل الإرواء الممنوعة.
- بعد استخدام الجهاز، تأكد من تفريغ خزان المياه من الماء المتبقي وتشغيل الجهاز لمدى 2-3 ثواني لتجفيفه بالكامل. في حالة عدم الامتثال للمعايير الصحية لاستخدام الجهاز، يمكن أن ينمو العفن والبكتيريا به، مما قد يكون يسبّب ضررًا بالصحة. كما قد يؤدي إلى روائح كريهة وأعطال.

2. الغرض من الاستخدام

المرواء الفموي WI-912 بملحقاته مصمّم من أجل:

- العناية الشاملة والدعم الصحي لتجويف الفم والفراغات بين الأسنان؛
- العناية بتجويف فم الأشخاص الذين يستخدمون جسور أسنان أو أسنان مزروعة أو تيجان أو تقويم الأسنان.
- تنظيف اللثة وتدليكها.

الجهاز مخصص للاستخدام الشخصي.

موانع الاستخدام:

- قبل استخدام المرواء، يُوصى باستشارة طبيب الأسنان في حالة وجود تدخلات جراحية في تجويف الفم وفي حالة التفاقم الحاد لأمراض مزمنة في التجويف الفموي.
- خلال الاستخدامات القليلة الأولى للمرواء، قد يحدُث نزيف خفيف للثة.
- إذا كانت اللثة سليمة، يجب أن يتوقف أي نزيف للثة خلال أسبوع واحد إلى أسبوعين.
- إذا كنت تُعاني من نزيف في اللثة بعد أسبوعين من الاستخدام، فتوقف عن استخدام المرواء واستشر طبيب الأسنان.

3. نطاق التوريد

المحتويات التي تحصل عليها مع المرواء الفموي WI-912 :

1. مرواء فموي
2. 2 فوّهة قياسية
3. فوّهة تقويم الأسنان - قطعة واحدة
4. فوّهة تنظيف اللسان - قطعة واحدة
5. فوّهة لمحيط الأسنان (للثة) - قطعة واحدة
3. خزان المياه 150 مل
7. مرشّح – قطعة واحدة
8. أنبوب الشفط - قطعة واحدة
9. مجموعة التثبيت على الحائط (مجموعة من البراغي وأوتاد الحائط)
10. حقيبة التخزين - قطعة واحدة
11. شاحن لاسلكي - قطعة واحدة
12. دليل المستخدم - قطعة واحدة
13. بطاقة الضمان - قطعة واحدة
14. صندوق - قطعة واحدة

ⓘ ملحوظة: قد توجد رطوبة بداخل خزان المياه أو خرطوم الشفط في وقت الشراء. هذه الرطوبة ناتجة عن الماء المقطر المستخدم في اختبار المنتج وهو آمن للاستخدام البشري.

ملحقات مرواء WI-912 من شركة B.Well (تُباع منفصلة):

مجموعات الفوهات:

فوهة للمرواء WI-912 قياسية

مصممة لتنظيف الفراغات بين الأسنان من البكتيريا وجزيئات الطعام. الفترة الموصى بها للاستخدام قبل الاستبدال - 6 أشهر.

⚠ مهم:

للحفاظ على الصحة الشخصية، يجب أن يستخدم كل فرد من أفراد الأسرة فوهته/ا الخاصة. ولهذا السبب فإن الفوهات موسومة بألوان مختلفة.

فوهة للمرواء WI-912 تقويم الأسنان



تُنظف بفاعلية جميع مكونات الهياكل الصناعية.
الفترة الموصى بها للاستخدام قبل الاستبدال - 6 أشهر.

فوهة للمرواء WI-912 تنظيف اللسان



مناسبة للتنظيف اليومي للسان.
تُزيل اللويحة الجرثومية وتُنعش النفس.
الفترة الموصى بها للاستخدام قبل الاستبدال - 6 أشهر.

فوهة للمرواء WI-912 محيط السن

مُصممة لتنظيف حافة اللثة وجيوب اللثة وكذلك لتنظيف سطح الأسنان تحت الأسنان الاصطناعية وجسور الأسنان.
الفترة الموصى بها للاستخدام قبل الاستبدال - 6 أشهر.



4. التهيئة للتشغيل



اضغط زر On/off لتحويل الجهاز لوضع التشغيل/الإيقاف. اضغط زر الوضع لاختيار وضع تدفق الماء المرغوب به (عادي ولطيف ونابض). يظهر الوضع المعين من خلال مؤشر الوضع. إذا رغبت في استخدام وضع مختلف، اضغط على مفتاح الوضع حتى يتغير إلى الوضع المرغوب. بالضغط على مفتاح الوضع سيتغير الوضع من عادي إلى لطيف ثم متدفق.

الوضع ومؤشره

1. مفتاح الوضع (بالضغط عليه سيتغير وضع تدفق الماء ويضيء مؤشر الوضع المعين).
2. **عادي** - فعال في تنظيف الفم.
3. **لطيف** - تنظيف لطيف للأسنان واللثة الحساسة.
4. **نابض** - ينظف اللثة ويدلكها.

ⓘ ملحوظة: عند استخدامك للجهاز لأول مرة، إضغط على زر On/Off لتشغيله واختبار جميع أوضاع تدفق الماء مع تعبئة الخزان بالماء.



5. تثبيت الجهاز على الحائط

عند الضرورة، يُمكن تثبيت المرواء على الحائط.
تتضمن المحتويات مجموعة البراغي والأوتاد.
توجد فتحات التركيب في ظهر الشاحن.

1. قِس المسافة بين الفتحات وادفع الأوتاد والبراغي في النقاط المعلمة بالحائط.
2. ثبت الشاحن بالمراغي الموجودة داخل الحائط.
3. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من التثبيت على الحائط آمن.



6. شحن الجهاز



1. قم بتوصيل الشاحن اللاسلكي بمصدر الطاقة.
2. ضع المرواء على الشاحن اللاسلكي.
3. مؤشر الشحن "CH". يومض أثناء شحن المرواء، وعند اكتمال شحن المرواء سيستقر ضوء مؤشر "CH".
4. عند اكتمال الشحن، افصل الشاحن اللاسلكي من مصدر الطاقة.

ⓘ ملحوظة: إذا استمر مؤشر CH في الوميض أثناء الإجراء وبعده، هذا يعني أن بطارية المرواء تحتاج إلى الشحن.

تستغرق البطارية 24 ساعة للشحن بالكامل.



7. استخدام الجهاز

1. ثبت الفوهة في التجويف الخاص بها في الوحدة الرئيسية. لخلع الفوهة، اضغط على زر تحرير الفوهة واسحب الفوهة لأعلى.
2. املأ الخزان بالماء عن طريق أي من الأساليب المقترحة:



افتح غطاء خزان المياه، وامسك الوحدة الرئيسية بحيث تكون مستوية واملأ الخزان بماء درجة حرارته 40 درجة مئوية أو أقل. أغلق الغطاء، تأكد من أنه يغلق بإحكام.

افصل الماء من الخزان، بينما تمسك الوحدة الرئيسية في وضع قائم. املأ الخزان بمياه درجة حرارتها 40 درجة مئوية أو أقل وأعد تركيب الخزان في الجهاز.

⚠ احذر! لا تستخدم أبدًا مرواء مملوء بالماء بدون فوهة، حيث قد يؤدي إلى تعطل الجهاز.

1. لا تستخدم سوى ماء الصنبور العذب في جميع الأوقات.
2. لا تصب أبدًا محاليل من قائمة الممنوعات، المذكورة في بداية التعليمات، القسم 1، احتياطات السلامة.
3. لضمان تشغيل بدون أعطال تأكد من أن المرواء في وضع الإيقاف عند ملأ الخزان بالماء.
4. لا تشغل الجهاز بدون ماء، إلا في حالات تفريغ أي مياه متبقية بعد الاستخدام. قد يؤدي تشغيل الجهاز بدون ماء إلى حدوث أعطال.
5. قبل تشغيل الجهاز، ضع فوهة المرواء في تجويف الفم. قِف أمام الحوض وانحني للأسفل وأمسك الجهاز بقوة في وضع قائم موجّهًا الفوهة باتجاه الأسنان واللثة. لا تضغط على زر ON/OFF حتى تُدخل الفوهة في فمك. ابدأ العلاج من الجزء الخلفي من الفك، وتوقف عند الفراغات بين الأسنان لتطهير أفضل. استمر حتى تُصبح المناطق حول الأسنان وبينها نظيفة. إذا أمسكت بالجهاز مقلوبًا، فسيتوقف شفط الماء من الخزان. لتجنب تناثر الماء، غطِّ فمك قليلا أثناء الإرواء.
6. يبدأ الجهاز بالعمل على وضع التشغيل المحدد مسبقًا. لتغيير وضع التشغيل اضغط زر تحديد الوضع. يتراوح وقت تشغيل الجهاز عند امتلاء الخزان بالكامل من 40 إلى 100 ثانية، وفقًا لوضع التشغيل المحدد. ابق فمك مفتوح قليلًا حتى يتمكن الماء من الخروج منه.
7. وجّه فوهة النفاث بشكل عمودي قدر الإمكان باتجاه الفراغات بين الأسنان أو الموصلات اللثوية السنية. حرك الجهاز بلطف باتجاه قوس الأسنان. يجب إيلاء اهتمام خاص لمعالجة الفراغات بين الأسنان والمنطقة المحيطة بالدعامات. للحصول على أفضل نتائج، ابدأ بمنطقة الضروس الطواحن (الأسنان الخلفية) وتحرك ببطء وصولًا إلى الأسنان الأمامية. حرك الجهاز على طول اللثة وتوقف عند الفراغات بين الأسنان. استمر حتى تُصبح المناطق حول الأسنان وبينها نظيفة بالكامل. لكن تذكر أن المرواء الفموي لا يحل محل غسل أسنانك بالفرشاة. اغسل أسنانك أو البدلات السنية بالفرشاة بعد الأكل لمدة خمس دقائق على الأقل ثم استخدم هذا الجهاز.



8. بعد الاستخدام، اضغط على زر ON/OFF لإيقاف تشغيل المرواء وأخرج المرواء من تجويف الفم.
9. لسهولة الاستخدام يُمكنك تدوير الملحق بزاوية 360 درجة حول محوره.

8. بعد الاستخدام



1. دون أن تفصل فوّهة المرواء، افتح غطاء خزان المياه أو افصل الخزان، وجفف الماء.
2. شغل الجهاز لثواني معدودة وجفف المياه المتبقية.
3. امسح المرواء بقطعة قماش جافة.

ⓘ ملاحظة:

- جفف المياه المتبقية دائمًا. سيُساعد هذا على منع التلوث ونمو البكتيريا في الماء المتبقي في الجهاز.
- إذا كنت تنوي عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، لا تنسى مسح الجهاز وتجفيفه قبل التخزين.

9. العناية والتنظيف

التنظيف

قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصل خزان الماء والفوهة. عند الغسل، لا تستخدم أبدًا ماء تزيد درجة حرارته عن 50 درجة مئوية. لا تستخدم سوى الماء أو منظفات متعادلة درجة الحموضة والقلوية (PH) لتنظيف الجهاز. لا تستخدم أبدًا الصودا الكاوية أو المواد الكاشطة للتنظيف لأنها قد تتلفه.

الوحدة الرئيسية

استخدم قطعة من القماش لتنظيف الوحدة الرئيسية. استخدم الصابون السائل أو الماء لإزالة الأوساخ التي يصعب الوصول إليها. لا تستخدم سوى المنظفات متعادلة الـPH. لا تستخدم المواد الكاوية والكاشطة (مثل مذيبات الخل أو الجير)، لأنها قد تضر الجهاز.

- لا تغمر الوحدة الرئيسية في الماء.
- بعد الغسل، امسح الوحدة الرئيسية وجففها بقطعة قماش.
- إذا استُخدم المرواء مع أيّ محلول، فينبغي شطفه دائمًا كل مرة بعد الاستخدام. للغرض المذكور أعلاه، املأ خزان المياه بماءٍ دافئ وشغل الجهاز، ووجّه ملحق المرواء لأسفل باتجاه الحوض، ثم امسح الجهاز وجففه.

خزان المياه

- اشطف الخزان بالماء.
- بعد ذلك نظف مياه الشطف من الخزان.
- إذا كنت لا تنوي استخدام الجهاز لمدة أسبوع أو أكثر، جفف الخزان من الداخل والخارج.
- لا تستخدم سوى منظف متعادل الـPH للتنظيف.

فوّهة

اغسل الفوّهات بالماء كل مرة بعد الاستخدام.

خرطوم الشفط

- اشطفه بالماء وامسحه من الخارج بقطعة قماش ناعمة.
- لا تثنيه أو تشدّه أو تلويه.

10. المشاكل المحتملة

المشكلة	السبب	الإصلاح
المرواء لا يعمل	أنت قد اشتريت الجهاز للتوّ أو أن الجهاز لم يُستخدم لمدة تزيد عن 3 أشهر	اشحن البطارية لمدة 24 ساعة
يمكن استخدام المرواء لدقائق معدودة فقط، حتى بعد الشحن	دورة عمل البطارية على وشك الانتهاء	التواصل مع مركز الخدمة
	البطارية غير مشحونة بالكامل	اشحن البطارية لمدة 24 ساعة
ضغط المياه ضعيف	الفوهة مسدودة	استبدل الفوهة
	الفوهة منحرفة	استبدل الفوهة
	المرشح مسدود	نظف المرشح
	البطارية غير مشحونة بالكامل	اشحن البطارية لمدة 24 ساعة
الماء لا يخرج من الفوهة	خزان المياه فارغ	صب الماء في الخزان
	الوضع الخاطئ للجهاز	استخدم الوحدة الرئيسية في وضع قائم

11. التخلص من البطارية والجهاز

عند انتهاء العمر التشغيلي للجهاز وقبل التخلص منه تأكد من إزالة البطاريات. لا تنسى حماية العين واليد أثناء إزالة البطارية. تخلّص من البطارية بصورة منفصلة عن الوحدة الإلكترونية الرئيسية. إذا كان لديك أسئلة بشأن إزالة البطارية من الوحدة الإلكترونية، يُرجى التواصل مع مركز الخدمة أو الاتصال بخط المساعدة.

الحماية البيئية وإعادة التدوير:

الجهاز مزود ببطاريات أيونات الليثيوم. يُرجى التأكد من التخلص من البطارية في موقع معين رسميًا، إذا وجد أي من هذه المواقع في بلدك. لا تفكك البطاريات أو تستبدلها لمواصلة استخدام الجهاز. لا تستبدل البطاريات إلا في مركز خدمة معتمد. يلزم التخلص من الجهاز وفقًا للمعايير المعمول بها بدلًا من التخلص منه في النفايات المنزلية.

12. المواصفات

وقت شحن البطارية:	≈24 ساعة
العمر التشغيلي للبطارية:	يصل إلى 500 دورة (شحن/تفريغ شحن)
نوع البطّارية:	أيونات الليثيوم، تيار مستمر (3,7 (DC فولت
وقت التشغيل للشحنة الواحدة:	≈ 60 دقيقة
شاحن لاسلكي:	100–240 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة:	0.7–1.7 وات
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع):	56 × 79 × 195 ملم
الوزن:	شاحن لاسلكي - 176 جرام الوحدة الرئيسية - 282 جرام
سعة خزان المياه:	150 مل
وقت التشغيل عند ملأ الخزان بالكامل:	وضع التشغيل "عادي" - 60-40 ثانية. وضع التشغيل "لطيف" - 85 ثانية. وضع التشغيل "نابض" - 100 ثانية.
معدل نبض تدفق الماء:	1420 نبضة بالدقيقة
الحد الأدنى/الحد الأقصى لضغط التدفق:	378-720 كيلو باسكال
إيقاف التشغيل التلقائي:	بعد دقيقتين من التشغيل
ظروف التخزين:	درجة الحرارة: 10- درجة مئوية إلى 40+ درجة مئوية، نسبة رطوبة 85% أو أقل.
درجة الحرارة:	0 درجة مئوية إلى 40+ درجة مئوية، نسبة رطوبة 85% أو أقل.

حافظ على الجهاز من السقوط والصدمات. احفظ الجهاز بعيدًا عن درجات الحرارة المرتفعة وتجنب ضوء الشمس المباشر.

13. توضيح الرموز المتواجدة على العبوة والملصق

	التخلص من الأجزاء القابلة للفصل		اتّبع التعليمات قبل الاستخدام
CE	علامة CE		اسم الجهة المُصنّعة
IPX7	معدّل حماية الجسم الخارجي للمنتج من الدخول	REF	رقم الصنف
0°C–40°C OPERATION CONDITION	حالة التشغيل، درجة الحرارة من 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية	LOT	رقم التشغيلة (للفوهات)
-10°C–40°C STORAGE CONDITION	حالة التخزين، درجة الحرارة من 10- درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية	SN	الرقم التسلسلي
			معدات من الفئة 2

تاريخ إنتاج الجهاز مرمز على الملصق المتواجد عليه، في الرقم التسلسلي (SN): يشير أول رقمان إلى أسبوع التصنيع، وثاني رقمان - عام التصنيع.

14. المعايير المُطبَّقة

تم اختبار العينة المقدمة من الجهاز المذكور أعلاه وفقًا للتوجيه الأوروبي لعلامة CE وباتباع المعايير التالية:
- توجيه الجهد المنخفض EU/2014/35
- وتوجيه التوافق المغناطيسي EU/2014/30.

15. معلومات الضمان

فترة الضمان عامان من تاريخ الشراء بالنسبة للجهاز و6 أشهر بالنسبة للفوهات القياسية. لا يشمل هذا الضمان أي أضرار ناجمة عن الاستخدام الخاطئ. عندما اكتشاف أحد عيوب التصنيع أثناء فترة الضمان، ستُصلّح الوحدة المعيبة أو تُستبدل بوحدة أخرى عندما لا يكون الإصلاح ممكنًا. لا يشمل الضمان أي عناصر ومواد مستهلكة تتعرض للتآكل والبطاريات والحقائب وتغليف العناصر.

المراجعة الأخيرة 2020-W49

B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24,
9443 Widnau, Switzerland

B.Well
Caring for everyone

IM_WI-912_AR_4920